取扱説明書

⚠ 警告＆注意

●本製品を強い衝撃を与えないでください、故障の原因となります。

●幼児の手届かないところに置いでください、事故やけが、損壊の原因となります。

●自分で、分解、改造しないで下さい、損壊の原因となります

製品仕様

商品名：録音音声付き■ペット自動給餌器■オートマチック■ペットフィーダー■自動餌やり
色：黄色
重量(本体)： 1535g
サイズ（本体）：直径325mmx13mm
材質：ABS PP
電源：別売単2形アルカリ乾電池4本
設定可能回数：4回分
最大給餌量：1回分約300ml×4＝総量約1200ml（※餌の種類により異なります。）
付属品：取扱説明書

機能説明

■最大4回分のエサの時間を設定でき、決まった時間に自動でエサをあげる。
■スライド式のフタで、ペットも驚かず安心して食べれる！
■時間が来るとエサが入ったボウルが回転、音声録音機能付きで、録音した声でお知らせ、あなたの声にペットも安心、お留守番も心配なし！
■毎日定食定量があげられて、ペットに健康です。
■トレーは取り外し、洗い可能！いつでも清潔を保つ、
■4回分セット可能、短期の外出、ペットを飢えさせることを心配要りませんよ！！

ご使用前の準備と操作方法

1、電池を入れて、電源スイッチをONにして、時計は12:00表示している。その時、機器は自動的に360度を回転する、この間、他の操作不可です。
2、時計設置：
a:SETボタンを数字(時を表示する数字）がきらめているまで押してください。
b:MODEボタンを押して、時を設置する。もう一度SETボタンを押して、数字(分を表示する数字）がきらめている、MODEボタンを押して、分を設置する。
3、給餌時間設置：（時を設置可能、分を設置不可、最大は12時間。）
MODEボタンを押して、（前の数字が給餌の次数で、一は一回目、二は二回目、三は三回目、四は四回目）SETボタンを二秒ほど押して、後ろの数字がきらめている、給餌時間設置する、完了すると、SETボタンを押して、二回目の給餌時間設置する、以上の段取りで三回目、四回目の給食餌間設置してください。
4、録音：RECボタンを録音完了まで押して、20秒ほど録音可能。
5、放送：PLAYボタンを押して、録音を放送します。

LO BATT(低電量指示ランプ）ランプをきらめると、電池を交換してください
START NOW:今から給餌器を起動する。
START TOM：明日から給餌器を起動する。